

## **Neustart Sungrow SH Wechselrichter mit SBR Batterie**

Bei Fehlern am Wechselrichter & Batterien oder der Datenkommunikation  
Müssen die Geräte vorerst neu gestartet / vollständig spannungsfrei  
geschaltet werden, um sporadische Softwarefehler auszuschließen!

Diese Schritte müssen unbedingt durchgeführt werden:

1. AC-Sicherung im Zählerschrank/Unterverteilung ausschalten (1)
2. DC-Trennschalter am Wechselrichter auf „Off“ schalten (2)
3. Batterie-Trennschalter ausschalten (3)
4. Kurz warten (ca. 5-10 Min)
5. DC- Trennschalter am Wechselrichter auf „ON“ schalten (2)
5. AC-Sicherung einschalten (1)
7. Batterie-Trennschalter einschalten (3)
8. Startknopf Batterie für ca. 2 Sekunden gedrückt halten (4)

Jetzt sollte das System wieder komplett hochfahren  
und arbeiten!

Falls immer noch Fehler am Gerät angezeigt werden:  
Bitte den Fehlercode an uns weiterleiten!



Falls Notstrom Bypass vorhanden:

Falls der Wechselrichter dauerhaft auf Störung ist und die Notstrom-  
Verbraucher keine Stromversorgung haben, bitte den Bypass Schalter (5)  
im Zählerschrank auf Netz umschalten.







